

外付けDVDドライブ 取扱説明書

型番:DB-7SBP

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、製品を安全に正しくお使いいただくための操作方法や注意事項をまとめたものです。ご使用前に必ずお読みください。

製品仕様

外形寸法	約145×145x20 mm
本体質量	約310g
対応メディア DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
対応メディア CD	CD-ROM, CD-R, CD-RW
電源	不要、USBバスパワー
ケーブル長	USBケーブル 約24cm
対応OS	Windows 11, 10 / Mac OS X
ドライバ	不要、PLUG & PLAY
同梱物	本体(保証書の同梱は無し) *本製品には専用アプリケーションは付属されていません。

接続と操作方法

このセクションでは、外付けDVDドライブをPCに接続し、正しく認識されているかを確認する方法、および安全に取り外す手順についてご説明します。

PC接続方法

付属のUSBケーブルを使い、本製品とPCを接続します。

- PCにUSB-A端子がある場合：付属ケーブルのUSB-A側をPCの端子に差し込んでください。
- PCにUSB-C端子のみがある場合：付属ケーブルのUSB-C側をPCの端子に直接接続してください。

※PC側がUSB-C端子のみの場合は、変換アダプタを使用せず、付属ケーブルを直接PCのUSB-Cポートに差し込んでください。

PCに接続されたか確認する方法

接続完了後、以下の手順で本製品が正しく認識されているかご確認ください。

Windowsの場合

1. 「PC」(または「コンピューター」)を開きます。
2. ドライブ一覧の中に、DVDアイコンが追加されていることを確認してください。

macOSの場合

1. 本製品にCDまたはDVDメディアをセットします。
2. デスクトップ上にメディアのアイコンが表示されることを確認してください。
 - **ご注意:** macOSの仕様により、ディスクが入っていない状態ではアイコンが表示されません。

PCから本製品を取り外す方法

本製品を安全に取り外すために、必ず以下の手順に従ってください。

Windows

1. 本製品のイジェクトボタンを押し、CD/DVDメディアを取り出します。
2. その後、PCからUSBケーブルを抜いてください。

macOS

1. デスクトップ上のメディアアイコンを「ゴミ箱」へドラッグ&ドロップして、ディスクを取り出します。
2. その後、PCからUSBケーブルを抜いてください。
 - **補足:** Finderのサイドバーにある「取り出しボタン(▲)」をクリックしても取り出し可能です。

警告

安全にお使いいただくため、以下の警告事項を必ずお守りください。

分解禁止

本製品を分解や改造、修理しないでください。火災・感電・発火の原因となります。また、改造された場合は保証の対象外となります。

使用中止(異常時の対応)

煙が出ている、異常な音や臭いがするなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、やけどの原因となります。

禁止(周囲の整理)

本製品の周囲に燃えやすいものや、動作を妨げるものを置かないでください。放熱を妨げ、火災や故障の原因となることがあります。

プラグを抜く

異常を感じたときは、すぐに接続先のPCからUSBケーブルを取り外してください。火災や感電、けがを防ぐために必要です。

強い衝撃・変形の禁止

本製品を無理に曲げたり、強い圧力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。破損や故障の原因となります。なお、不適切な取り扱いによる破損は保証対象外となります。

水濡れ厳禁

風呂場や洗面所など、湿気が多い場所や水のかかる場所で使用しないでください。感電・発火・故障の原因となります。

注意

以下の注意事項もあわせてお守りください。

⊘ 衝撃禁止

本製品を投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や破損、けがの原因となります。

⊘ 禁止(低温やけど・放熱への注意

)

使用中、本製品の表面温度が上がる場合があります。長時間、肌に触れた状態で使用しないでください(低温やけどの恐れがあります)。また、熱がこもるような場所で使用すると、故障や火災の原因となる恐れがあります。

🔌 不使用時の取り外し

本製品を長時間使用しないときは、PCなどの接続機器からUSBケーブルを取り外してください。絶縁劣化などによる火災や事故を防ぐために必要です。

⊘ 禁止(ケーブルの取り扱い)

付属のUSBケーブルを無理に折り曲げたり、ねじったり、重いものを載せたりしないでください。断線による故障や、発火・感電の原因となります。

保証について

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間内であっても、ご使用状況により有償修理または有償交換となる場合がございます。

詳細は以下の「保証規定」を必ずご確認ください。

保証期間終了後は、すべて有償での対応となります。

ご購入日の証明について修理をご依頼の際は、以下のいずれか1点が「購入日の証明」として必要です。保証書(同梱されている場合)とともに大切に保管してください。

- お届け明細書(納品書)
- ご注文確認メール(画面提示または印刷したもの)
- 配送時の送り状(伝票)

保証規定

- **保証の範囲:**保証期間内に取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障が発生した場合に限り、弊社規定に基づき無償修理または交換をいたします。
- **有償対応となる場合:**保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - a. 「購入日の証明」をご提示いただけない場合
 - b. 取扱い上の不注意、誤用、またはお客様の過失による故障
 - c. ご購入後の輸送・移動・落下等の衝撃による故障
 - d. 天災地変(火災、地震、風水害等)、公害、異常電圧等の外部要因による故障
 - e. 弊社または正規販売店以外から購入された場合
 - f. 譲渡・中古販売・オークション・転売等で購入された場合
- **保証対象外:**お客様自身による改造、分解、または修理の跡が認められる場合は、期間を問わず保証対象外となります。
- **免責事項:**
 - 本製品の故障または使用によって生じた直接的・間接的な損害について、弊社は一切の責任を負いません。
 - 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失・破損に関する補償はいたしかねます。
 - 本製品は、人命に関わる機器や高度な信頼性を要する設備への組み込みを想定しておりません。これらへの使用により生じた人身事故や社会的損害について、弊社は責任を負いかねます。
- **諸費用:**修理品の送付にかかる送料・諸費用は、有償・無償を問わずお客様のご負担となります。
- **有効範囲:**本保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お問合せ先

株式会社Hanxコマース カスタマーサポート

メール:support@hanx-commerce.com

公式サイト:<https://hanx-commerce.com>

※メール本文にお名前、ご購入店、および注文番号をご記載ください。

【故障かな？と思ったら(Tips)】

■ CD/DVDメディアの読み込み・書き込みができない場合

本製品を使用する際は、まずPCで正しく認識されているかをご確認ください。

<ステップ1:認識状態の確認>

- **Windows:**Windowsマークを右クリック > 「デバイスマネージャー」 > 「DVD/CD-ROM ドライブ」があるか確認。
- **Mac:**Appleメニュー > 「このMacについて」 > 「システムレポート」 > 「ディスク作成」に製品名があるか確認。

※Macの場合、ディスクを挿入するまでデスクトップにアイコンは表示されません。

<ステップ2:再生テスト> 音楽CDやDVDビデオを挿入し、再生するかお試しください。

※再生には、別途「再生用アプリ」が必要です。

<ステップ3:認識されない・動かない時の対処法>

- **接続先の変更:**別のUSBポートに差し替えてください。
- **直接接続:**USBハブ等を経由せず、PC本体に直接接続してください。
- **電力不足の解消:**PCをACアダプタに繋ぎ、給電しながらご使用ください。
- **再起動:**ドライブを接続した状態で、PCを再起動してください。