

外付けフロッピーディスクドライブ 取扱説明書

型番:FD-7SBP

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、製品を安全に正しくお使いいただくための操作方法や注意事項をまとめたものです。ご使用前に必ずお読みください。

製品仕様

外形寸法	約140×105x20 mm
本体質量	約236g
対応メディア	フロッピーディスク 1.44MB、720KB
電源	不要、USBバスパワー
対応OS	Windows 11, 10 / Mac OS X
ドライバ	不要、PLUG & PLAY
同梱物	本体(保証書の同梱は無し) ※本製品には専用アプリケーションは付属されていません。

接続と操作方法

このセクションでは、外付けフロッピーディスクドライブをPCに接続し、正しく認識されているかを確認する方法、および安全に取り外す手順についてご説明します。

PC接続方法

付属のUSBケーブルを使い、本製品とPCを接続します。

- PCにUSB-A端子がある場合：付属ケーブルのUSB-A側をPCの端子に差し込んでください。
- PCにUSB-C端子のみがある場合：付属ケーブルのUSB-C側をPCの端子に直接接続してください。

※PC側がUSB-C端子のみの場合は、変換アダプタを使用せず、付属ケーブルを直接PCのUSB-Cポートに差し込んでください。

PCに接続されたか確認する方法

接続完了後、以下の手順で本製品が正しく認識されているかご確認ください。

Windowsの場合

1. 「PC」(または「コンピューター」)を開きます。
2. ドライブ一覧の中に、フロッピーディスクドライブアイコンが追加されていることを確認してください。

macOSの場合

1. 本製品にメディアをセットします。
2. デスクトップ上にメディアのアイコンが表示されることを確認してください。
 - **ご注意:** macOSの仕様により、ディスクが入っていない状態ではアイコンが表示されません。

PCから本製品を取り外す方法

本製品を安全に取り外すために、必ず以下の手順に従ってください。

Windows/macOS

1. 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出します。
2. その後、PCからUSBケーブルを抜いてください。

警告

安全にお使いいただくため、以下の警告事項を必ずお守りください。

分解禁止

本製品を分解や改造、修理しないでください。火災・感電・発火の原因となります。また、改造された場合は保証の対象外となります。

使用中止(異常時の対応)

煙が出ている、異常な音や臭いがするなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、やけどの原因となります。

禁止(周囲の整理)

本製品の周囲に燃えやすいものや、動作を妨げるものを置かないでください。放熱を妨げ、火災や故障の原因となることがあります。

プラグを抜く

異常を感じたときは、すぐに接続先のPCからUSBケーブルを取り外してください。火災や感電、けがを防ぐために必要です。

強い衝撃・変形の禁止

本製品を無理に曲げたり、強い圧力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。破損や故障の原因となります。なお、不適切な取り扱いによる破損は保証対象外となります。

水濡れ厳禁

風呂場や洗面所など、湿気が多い場所や水のかかる場所で使用しないでください。感電・発火・故障の原因となります。

注意

以下の注意事項もあわせてお守りください。

禁止

本製品を投げたり、落としたり掴んだりしないでください。故障・やけどの原因になります。

禁止

本製品の一定の場所を長時間熱が籠ると、感熱や火災を起こす恐れがあります。

プラグを抜く

本製品を使用しない時は、USB接続している機器から取り外してください。安全点検の原因になります。

禁止

本製品付属の各種ケーブルを折らないでください。断線・故障・発火・感電の原因になります。

注意

以下の注意事項もあわせてお守りください。

⊘ 衝撃禁止

本製品を投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や破損、けがの原因となります。

⊘ 禁止(低温やけど・放熱への注意

)

使用中、本製品の表面温度が上がる場合があります。長時間、肌に触れた状態で使用しないでください(低温やけどの恐れがあります)。また、熱がこもるような場所で使用すると、故障や火災の原因となる恐れがあります。

🔌 不使用时の取り外し

本製品を長時間使用しないときは、PCなどの接続機器からUSBケーブルを取り外してください。絶縁劣化などによる火災や事故を防ぐために必要です。

⊘ 禁止(ケーブルの取り扱い)

付属のUSBケーブルを無理に折り曲げたり、ねじったり、重いものを載せたりしないでください。断線による故障や、発火・感電の原因となります。

保証について

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間内であっても、ご使用状況により有償修理または有償交換となる場合がございます。

詳細は以下の「保証規定」を必ずご確認ください。

保証期間終了後は、すべて有償での対応となります。

ご購入日の証明について修理をご依頼の際は、以下のいずれか1点が「購入日の証明」として必要です。保証書(同梱されている場合)とともに大切に保管してください。

- お届け明細書(納品書)
- ご注文確認メール(画面提示または印刷したもの)
- 配送時の送り状(伝票)

保証規定

- **保証の範囲:**保証期間内に取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障が発生した場合に限り、弊社規定に基づき無償修理または交換をいたします。
- **有償対応となる場合:**保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - a. 「購入日の証明」をご提示いただけない場合
 - b. 取扱い上の不注意、誤用、またはお客様の過失による故障
 - c. ご購入後の輸送・移動・落下等の衝撃による故障
 - d. 天災地変(火災、地震、風水害等)、公害、異常電圧等の外部要因による故障
 - e. 弊社または正規販売店以外から購入された場合
 - f. 譲渡・中古販売・オークション・転売等で購入された場合
- **保証対象外:**お客様自身による改造、分解、または修理の跡が認められる場合は、期間を問わず保証対象外となります。
- **免責事項:**
 - 本製品の故障または使用によって生じた直接的・間接的な損害について、弊社は一切の責任を負いません。
 - 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失・破損に関する補償はいたしかねます。
 - 本製品は、人命に関わる機器や高度な信頼性を要する設備への組み込みを想定しておりません。これらへの使用により生じた人身事故や社会的損害について、弊社は責任を負いかねます。
- **諸費用:**修理品の送付にかかる送料・諸費用は、有償・無償を問わずお客様のご負担となります。
- **有効範囲:**本保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お問合せ先

株式会社Hanxコマース カスタマーサポート

メール:support@hanx-commerce.com

公式サイト:<https://hanx-commerce.com>

※メール本文にお名前、ご購入店、および注文番号をご記載ください。

【故障かな？と思ったら(Tips)】

■ デスクトップにアイコンが表示されない場合(Mac)

Macでディスクを認識・表示させる方法

1. Finderを起動します(デスクトップの何もない場所をクリックしてもOKです)。
2. メニューバー(画面左上)の「Finder」をクリックし、「設定」(または環境設定)を選択します。
3. 「一般」タブをクリックします。
4. 「デスクトップに表示する項目」にある「外部ディスク」にチェックを入れます。
5. デスクトップに、接続したドライブのアイコンが表示されれば完了です。

■ フロッピーディスクメディアの読み込めない主な原因(チェックリスト)

◆FDメディアの読込が出来ないケース例

まず、ご使用の環境が以下に該当しないかご確認ください。

- ・ 非対応フォーマット: 1.2MBのディスク(本製品は720KB/1.44MBのみ対応)
- ・ 非対応の初期化形式: Windows 11/10やMacでサポートされていない古い形式
- ・ 物理的な問題: 挿入方向の間違い、奥まで入っていない、シャッターの歪み
- ・ メディアの劣化: 長期保管によるカビ、磁気面の剥離・傷、破損

◆トラブルシューティング(お試しいただきたいこと)

動作が不安定な場合や認識されない場合は、お問い合わせの前に以下の順序でご確認をお願いします。

1. USB接続状態の確認

本製品はUSB-AおよびUSB-C端子を搭載しています。

- 端子の差し替え：別のUSBポートへ接続し直して改善するかご確認ください。
- 別のPCでの確認：他にPCをお持ちの場合は、別個体での動作をお試しく下さい。

2. デバイスマネージャーの確認(Windows)

PC側で製品自体が認識されているか確認します。

- 「デバイスマネージャー」を開き、一覧に「フロッピーディスク ドライブ」が表示されているかご確認ください。

3. ディスク(メディア)自体の確認

特定のディスクのみの問題か、ドライブの問題かを切り分けます。

- 別のディスクを試す：複数のディスクを挿入し、同様の症状が出るかご確認ください。
- フォーマットの試行：消去可能な予備メディアがある場合は、フォーマットをお試しく下さい(「exFAT」形式のクイックフォーマットを推奨)。

4. 本体故障の疑い

上記1～3を試しても改善しない場合は、内蔵ドライブの不具合の可能性がございます。大変お手数ですが、当店まで直接お問い合わせください。